

Digital LCD Pressure Gauge Calibration Manual

0000 Pressione a tecla [ZERO] para zerar o display quando estiver sem pressão;

Depois de zerado;

▼
0123 Pressione e segure a tecla [ON] por mais de 06 segundos;

↓
-C- Solte a tecla [ON] e espere 1 segundo;

↓
0123 O valor apresentado no display está piscando. Pressione [ON] ou [ZERO] para alterar o número até atingir o valor correto. O novo valor será salvo caso nenhuma tecla seja pressionado por 5 segundos.

↓
SAVE “SAVE” aparecerá piscando no display. Pressione [ZERO] para salvar o valor no EEPROM. Caso contrário o valor será armazenado na memória RAM temporariamente e será perdido após o desligamento;

↓
0000 Modo normal de exibição.